NORDMENDE

Ersatzteilliste
Spare Parts List

HiFi-Amplifier PA 1050
979.150 H

Bezeichnung	Pos. Code No.	Lager-Nr. Part No.	Preis-Price-Code	Part
Allgemeine Teile:				**General parts:**
Service-Information	–	187.330	–	service information
Bedienungsanleitung	–	195.459	–	operating instructions
Gehäuse-Oberteil	1	281.402	T	cabinet
Frontplatte, komplett	2	281.403	Z	front panel, complete
Rückwand	22	281.404	O	back lid
Bodenplatte (Chassis)	21	281.405	P	chassis
Gehäusefuß, 4 x	5	281.092	M	cabinet foot, 4 x
Lautstärkeknopf	3	281.406	L	volume knob
Drehknopf, 4 x	4	281.008	M	rotary knob, 4 x
Tastenknopf, Stereo-Mono	25	281.097	G	push button, stereo-mono select
Tastenknopf, Lautsprecher, 2 x	26	281.096	G	push button, speaker select, 2 x
Kippschalterknopf, 4 x	24	281.409	E	lever knob, 4 x
Schraube M 4 x 8 (4 x) für Befestigung Gehäuse-Oberteil	Y 8	281.157	A	binding head screw M 4 x 8 (4 x) for cabinet fixing
Verbindungskabel	–	281.014	Q	lead cord
Teile für Geräteausführung schwarz:				**Parts for model black:**
Frontplatte, komplett	2	281.434	Z	front panel, complete
Drehknopf, komplett	3	281.450	L	rotary knob, complete
Drehknopf, komplett	4	281.016	L	cup knob, complete
Potentiometer:				**Potentiometers:**
2 x 250 kOhm, Balance	VR 712/812	281.410	K	2 x 250 kohm, balance
2 x 100 kOhm, Lautstärke	VR 717/817	281.411	L	2 x 100 kohm, volume
2 x 100 kOhm, Bass	VR 737/837	281.412	J	2 x 100 kohm, bass
2 x 100 kOhm, Höhen	VR 740/840	281.412	J	2 x 100 kohm, treble
5 kOhm, Einstellregler	VR 761/861	281.413	C	5 kohm, adj. pot.
Dioden:				**Diodes:**
DS 442	D 701, 702, 909	281.113	B	DS 442
1 S 2473	D 761-764, 861-864	280.150	T	1 S 2473
1 N 60	D 765, 766, 865, 866	292.021	C	1 N 60
GP 15 D	D 901-904	281.115	F	GP 15 D
WZ-130	D 905-906	281.049	F	WZ-130
LED-AR 2112 D, rot	D 907	281.048	H	LED-AR 2112 D, red
1 N 4002	D 908	464.810	A	1 N 4002

Bezeichnung	Pos. Code No.	Lager-Nr. Part No.	Preis-Price-Code	Part
Transistoren:				**Transistors:**
2 SC 1570 G	T 701, 702, 801, 802	281.166	D	2 SC 1570 G
2 SC 945 Q	T 703, 803	297.675	B	2 SC 945 Q
Integrierte Schaltungen:				**Integrated circuits:**
IC-NJM 4558	IC 701, 801	281.124	N	IC-NJM 4558
IC-STK-459	IC 702, 802	281.125	U	IC-STK-459
Schalter:				**Switches:**
Betriebsartenschalter	S 1	281.414	M	operating mode switch
Monitorschalter	S 2	281.415	J	monitor switch
Schalter Mono/Stereo	S 3	281.416	G	mono/stereo switch
Schalter Höhenfilter	S 4	281.417	K	high filter switch
Schalter Loudness	S 5	281.417	K	loudness switch
Druckschalter, 2fach, Lautsprechergruppen	S 6	281.418	K	speaker select switch, 2-fold
Netzschalter	S 13	281.419	M	power switch
Spannungswähler	S 14	281.133	G	voltage select switch
Sonstige Ersatzteile:				**Miscellaneous parts:**
Chassis-Vorderteil	23	281.420	K	bracket panel
Anzeigeinstrument	61	281.421	R	indicating instrument
Lampe für Anzeigeinstrument	–	281.422	C	meter lamp
Achse, komplett	27	281.423	C	shaft, complete
Kupplung	28	281.424	C	joint
Scheibe	Y 22	281.425	A	washer
Sechskantmutter M 10	Y 23	281.426	A	hexagon nut M 10
Netztrafo	60	281.427	Z	power transformer
Netzanschlußschnur	66	523.951 Ⓢ	F	power cord
Zugentlastung	37	291.613	B	cord stopper
G.-Schmelzeinsatz T 2,5 III (2 x)	67	467.188 Ⓢ	A	fuse T 2,5 III (2 x)
G.-Schmelzeinsatz T 800 III	71	467.168 Ⓢ	A	fuse T 800 III
G.-Schmelzeinsatz T 1,4 III	72	467.159 Ⓢ	A	fuse T 1,4 III
Sicherungshalter, 4 x	73	179.053	A	fuse holder, 4 x
Sicherungshalter, komplett, mit Kappe, an Rückwand	64	281.138	H	fuse holder, complete, with cover cap, on back lid
Schutzkappe für Spannungswähler	68	281.428	C	cover for voltage select switch
Erdungsklemme	65	281.429	A	earth terminal board
DIN-Buchse, 5polig, 4 x	–	281.430	F	DIN-socket, 5-pole, 4 x
Lautsprecherbuchse, 4 x	–	281.431	E	speaker socket, 4 x
Kopfhörerbuchse	–	281.432	G	headphone socket
Halterung, 3 x	34	281.433	A	bracket, 3 x

Nachtrag/Notes